

ALIMENTATION de TATOUAGE



Bi-Canal

**Modèle
OK058**

Notice d'utilisation

*Cher client, iTC vous remercie et vous félicite pour votre achat.
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.
En cas de doute ou de problème de fonctionnement, notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter*

Mise en marche

Mettre le curseur Volt sur 220V
Utiliser le cordon fourni pour le branchement au secteur.
Brancher la pédale sur la borne 5
Placer l'interrupteur 6 sur la position I



Faire remplacer au besoin le fusible par un professionnel en respectant la valeur indiquée.

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter



Réglages

Pour une utilisation sur le canal Shader

Brancher la machine sur la borne 3
Placer l'interrupteur 2 sur la position shader (S)
Ajuster le Voltage grâce au potentiomètre 1.

Pour une utilisation sur le canal Liner

Brancher la machine sur la borne 4
Placer l'interrupteur 2 sur la position Liner (L)
Ajuster le Voltage grâce au potentiomètre 7.

NB : Vous pouvez, grâce aux 2 canaux, conserver vos réglages préférés pour 2 types de machines : Tracé (Liner) ou remplissage (Shader)

Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à iTC ou à un professionnel.

L'équipe d'iTC vous remercie et reste à votre entière disposition

Caractéristiques techniques :

Ref : 0K058

Entrée : AC 110/220 V 50/60 Hz

Fusible: 250V 2A

Sortie : DC 1.5/18 V 1.5 A.

Fabriqué en Chine



Leader en France pour les Studios de Tatouage

03 83 56 36 36

e-mail : commande@itcpiercing.com

e-boutik : www.itcpiercing.com



S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil -18,Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017