

# ALIMENTATION de TATOUAGE



**Boîtier Aluminium**

## Modèles

**OK062 - OK063**  
Rouge - Bleue

# Notice d'utilisation

*Cher client, ITC vous remercie et vous félicite pour votre achat.  
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.  
En cas de doute ou problème de fonctionnement notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter.*

**Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à ITC ou à un professionnel.**

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter.

**Mise en marche :**

Utiliser le cordon fourni pour le branchement au secteur.



Brancher la pédale sur la borne 1.  
Brancher la machine sur la borne 2.  
(Nb vous pouvez intervertir les branchements machine et pédale sur les bornes 1 et 2)

Mettre l'interrupteur (face arrière)  
sur la position I.



### Réglage :

Ajuster le Voltage grâce au potentiomètre, repère 3

*L'équipe d'ITC vous remercie et reste à votre entière disposition.*

Caractéristiques techniques :

Ref : 0K062 (boîtier rouge) - 0K063 (boîtier bleu)

Entrée : AC 110/240 V 50/60 Hz

Fusible: 250V 2A

Sortie : DC 1.5/18 V 2A

Fabriqué en Chine



---

Leader en France pour les Studios de Tatouage

**03 83 56 36 36**

e-mail : [commande@itcpiercing.com](mailto:commande@itcpiercing.com)

e-boutik : [www.itcpiercing.com](http://www.itcpiercing.com)



S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017