

# ALIMENTATION de TATOUAGE



**Modèles  
OK053**

# Notice d'utilisation

*Cher client, ITC vous remercie et vous félicite pour votre achat.  
Avant la mise en service de votre alimentation, prière de lire cette notice.  
En cas de doute ou problème de fonctionnement notre équipe se fera un plaisir de vous aider, merci de nous contacter.*

**Ne démontez aucune pièce de l'alimentation, confiez ce travail à ITC ou à un professionnel.**

Le tatouage est soumis à réglementation, merci de la respecter.

## **Mise en marche :**

Utilisez le transformateur ainsi que le cordon fourni pour le branchement au secteur.

- Branchez vos connections comme stipulé sur le boîtier :



Notez que le boîtier est dépourvu d'interrupteur général. Votre alimentation s'allume dès que vous branchez la sortie du transformateur.

L'alimentation se met automatiquement en veille après 30 minutes sans utilisation. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur une commande, y compris la pédale. Votre alimentation est prête à fonctionner.

- Réglage de la tension : utilisez les flèches.
- Sélection du mode Liner ou Shader : utilisez les touches « L » et « S ».

*L'équipe d'ITC vous remercie et reste à votre entière disposition.*


Caractéristiques techniques :

Ref : 0K053

Entrée : DC 19 V / 2,2 A

Sortie : DC 0,02 V à 18,8 V / 2,2 A

Fabriqué en Chine



---

Leader en France pour les Studios de Tatouage

**03 83 56 36 36**

e-mail : [commande@itcpiercing.com](mailto:commande@itcpiercing.com)

e-boutik : [www.itcpiercing.com](http://www.itcpiercing.com)



S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman - F-54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017